

Manuel d'utilisation de l'écran modèle : NEO – POWERLOOP



Réglage de la température de consigne

Sélectionnez le mode : Froid, Chaud ou Automatique.
 Réglez la température souhaitée à l'aide des « flèche » pour augmenter ou diminuer.



Ici, la température de consigne (souhaitée) est de 33 degrés et la température de l'eau est de 15 degrés.



Pour sélectionner le status : cliquez sur l'hexagone.

Boost = chauffe rapide (80 et 100 % puissance de chauffe)

Smart = Chauffe économique (40 et 100% puissance de chauffe)

Silence = Chauffe en silence (pour maintenir la température (10 et 40% puissance de chauffe)



Pour vérifier les paramètres sans les modifier.

Cliquez sur l'hexagone
Requête des paramètres : Visu sur certains paramètres

Paramétrage : Modification des paramètres avancés non accessible.

Réglage de l'heure et des timers

Echec historique : Pour voir les codes erreurs

Manuel d'utilisation de l'écran modèle : NEO – POWERLOOP



Paramètres avancés

Le paramétrage avancé permet d'accéder aux réglages d'usine.

Accès limité au service technique usine. Mot de passe non divulgué



Historique des pannes

Permet de visualiser les codes erreur. Dans cet exemple :
Alarme P01



Mode veille :

Le Petit bouton situé en haut de l'écran permet de mettre l'écran en veille.

Attention se mets en veille après 5 minutes



Ne démarre pas.

Si le curseur en haut a droite est en position off, la PAC ne démarre pas.