

ACIS

METHODE DE CHANGEMENT DE CANAL RADIO SUR L'ALARME PISCINE

DISCRETE

- 1/ Arrêter la Discrète en remettant en place l'aimant à l'arrière de l'appareil.
- 2/ Enlever l'aimant pour remettre sous tension.
- 3/ Dans les 10 secondes, presser simultanément les touches 1 et 3 de la télécommande.
- 4/ Passer l'aimant sur la façade.
- 5/ Valider en appuyant sur la touche 3.

5 canaux disponibles (qui défilent en boucle)