

## SCHEMAS DE MONTAGE - MP-PRO-PH et MP-PRO-REDOX

- 1 Injection du pH ou du chlore liquide
- 2 Point de raccordement pour sonde d'analyse pH ou Redox
- 3 Alimentation 230 V (asservie à la pompe de filtration)
- 4 Bidon de pH ou de chlore liquide, avec sonde de niveau (permet l'arrêt de la pompe si le produit est épuisé)
- 5 Prise de terre (équipement optionnel, non inclus mais fortement recommandé)

