



1. L'emballage des pièces contient 12 bords en aluminium, 36 joints en caoutchouc et 36 vis. Il y a 3 trous dans la bande de bord en aluminium, un de chaque côté et un au milieu.
2. Placez le panneau solaire sur une étagère avec une rampe et appuyez sur la bande de bord en aluminium sur le panneau solaire. (Voir le schéma ci-dessus)
3. Placez le joint en caoutchouc sous les trois trous de la bande de rive en aluminium, puis vissez la vis pour fixer le panneau solaire sur la pente.
4. selon la situation réelle pour déterminer le nombre de bordures en aluminium. Il est recommandé que les deux bords en aluminium soient espacés d'environ 1 mètre (40 pouces).