

NAGE A CONTRE-COURANT PISCINE CENTER



Pompe MGD 40M ou 40T



Télécommande



Coffret adapté

Composition du colis :

- ♦ 1 tuyau commande pneumatique (10mL)
- ♦ 1 coffret électrique avec télécommande
- ♦ 1 pompe
- ♦ 1 façade NCC
- ♦ 1 sachet vis

**Pour placer les pièces à sceller et les boîtes, vous reporter
à la « notice de pose pièces à sceller » jointe.**

Dans le local technique Hors sol

Principe d'amorçage sans piquage :

- 1. Fermer la vanne d'aspiration.
- 2. Remplir la pompe en eau.
- 3. Démarrer la pompe avec les deux vannes fermées (aspiration et refoulement).
- 4. Après démarrage, ouvrir la vanne d'aspiration et ensuite ouvrir lentement la vanne de refoulement.
- 5. Si cela n'est pas suffisant, recommencer cette opération en prenant soin de fermer la vanne d'aspiration avant d'arrêter la pompe, de façon à maintenir la colonne d'eau dans le tuyau d'aspiration.

Branchement du tuyau de commande pneumatique :

- Ce tuyau est connecté à l'arrière de la façade, sur le poussoir pneumatique.
- Laisser une longueur de tuyau enroulé dans la boîte de raccordement. Ceci pour sortir, éventuellement, la façade du bassin sans déconnecter le tuyau.
- L'autre extrémité de ce tuyau se connecte sur le contacteur pneumatique placé sur le côté du coffret électrique.

Branchement de la pompe :

Voir la notice pompe (dans le carton).

Branchement du coffret :

Voir la notice (dans le coffret).

Besoin d'un conseil ?
7J/7 - 24H/24

 N°Vert 0 800 815 028
appel gratuit depuis un poste fixe

ou +33 (0)4 94 55 67 67