

COUVERTURES ISOTHERMIQUES A BULLES

CONSEILS D'UTILISATION

La couverture se pose sur la surface de l'eau, les bulles dessous et la partie lisse vers le ciel.

Enlever la couverture ou éviter de l'installer quand la température avoisine 28°C.

Il est vivement conseillé d'utiliser un enrouleur pour la manipulation de la couverture. Lorsqu'elle est stockée, il faut la protéger des rayons du soleil à l'aide de la bâchette de protection (face aluminium sur le dessus) et des sandows.

Si vous ne possédez pas d'enrouleur, pliez la couverture en accordéon et stockez-la à l'ombre ou sous la bâchette de protection.

En cas de chloration de choc ne pas utiliser la couverture sur la piscine pendant 48 heures.

Il est recommandé de surveiller fréquemment la teneur en chlore dans les limites conseillées ainsi que le PH (trop bas, il peut compromettre la longévité de la couverture).

Une mauvaise chimie de l'eau peut entraîner une dépressurisation de la bulle ou son éclatement.

Rincer abondamment et laisser sécher avant hivernage.

G A R A N T I E

Les couvertures bénéficient d'une **garantie dégressive de 6 ans** contre tous vices de fabrication (matériau et soudure) dans les conditions normales d'utilisation ci-dessus énumérées.

Les accrocs, les déchirures et la tenue des coloris sont exclus de la garantie ainsi que les rétrécissements et/ou allongements inférieurs à 2 %.

L'usure contre margelles n'entre pas dans le cadre de la garantie.

En cas d'erreur de coloris et/ou qualité, il ne pourra être procédé à son échange si le produit a déjà été utilisé.

Dans le cas d'utilisation d'une alarme, notamment par immersion, s'assurer que le bon fonctionnement de celle-ci soit compatible avec la présence de la couverture déroulée sur la piscine.

NE PAS NAGER SOUS LA COUVERTURE

NE PAS MARCHER SUR LA COUVERTURE