

COMMENT PRÉPARER SON ROBOT **VEKTRO**[®] À

L'HIVERNAGE



PROPRE ET SEC

Veillez à nettoyer à l'eau douce, en particulier les zones autour du port de charge et des capteurs d'eau, pour éviter la formation de taches. Videz l'eau et séchez l'ensemble du robot avant de le ranger.



RECHARGEZ LE ROBOT

Veillez à charger complètement le robot avant de le ranger. La lumière du chargeur passe du rouge au vert. Rechargez la batterie au moins une fois tous les trois mois lorsqu'elle n'est pas utilisée.



ENTREPOSAGE ET TEMPÉRATURE

Débranchez le chargeur du robot. Assurez-vous que le robot est éteint.

Détachez les accessoires du robot.

Stockez dans un endroit bien ventilé à l'abri du soleil, de la chaleur, des sources d'inflammation, des produits chimiques pour piscine et des enfants. La température ambiante pour le stockage doit être comprise entre 10 °C et 25 °C.
